

Facing porselein

Doel

Het verbeteren van de kleur, stand en vormgeving van een bestaand element d.m.v. een porselein facing dat wordt aangebracht m.b.v. een adhesieve verbinding.

Eerste zitting

Benodigdheden

- Behandeltray
- Anesthesiespuit en -carpules
- Boortjes
- Hoekstukken
- Meerfunctiespuit
- Volledige afdruklepels b+o
- Alginaat (zie verder benodigdheden bij alginaat afdrukken) *
- Afdrukmatariaal impregum pentamix + schone tip + afdrukspuit
- Retractiedraad op juiste lengte + Viscostat
- Cord packer
- Temp-bond NE
- Kleurenring
- Adhesief
- Timmer
- Plasticzakje van tandtechnisch laboratorium
- Orderbon

Werkwijze

Assistente

Afzuigen.

Alginaat mengen en aanbrengen in de partiële lepel.

Afdruk maken t.b.v. de noodvoorziening.

Afdruklepels boven en onder passen.

Alginaat aanmaken voor tegenmodel.

Afdruk voor tegenmodel maken.

Afdrukkelpel insmeren met adhesief.

Plastic zakje klaarleggen.

Afdruk afspoelen, desinfecteren en in zakje doen.

Kleurenring aangeven.

Afzuigen.

Retractiedraad afknippen op juiste lengte en dompelen in Viscostat.

Afzuigen.

Tandarts

Anesthesie toedienen.

Kleur bepalen.

Facings prepareren.

Dikte retractiedraad bepalen.

Retractiedraad in sulcus aanbrengen.

Facing porselein

Assistente	Tandarts
Pincet aangeven.	Preparatie schoon sprayen.
Afdrukspuit vullen.	Eventueel retractiedraad verwijderen. Sprayen. Elementen omspuiten.
Afdruklepel vullen met impregnum.	Lepel in mond plaatsen en 5 minuten fixeren.
Noodkroon vervaardigen Kleine hoeveelheid kunsthars op servet spuiten. Kunsthars aanbrengen in alginaatafdruk. Luxatemp 4 minuten timer Afdruk uitnemen en tijdelijke voorziening bijwerken. Articulatiepapier aangeven.	Verwijderen afdruk en inspecteren. Alginaatafdruk terugplaatsen.
Passen. Articulatie controleren. Temp bond aanbrengen.	Noodkroon afwerken en plaatsen na punt etsen.
Opruimen.	Controleren op hoogte.
Orderbon invullen.	
Relevante gegevens invoeren in computer.	Patiënt instrueren.
Techniekwerk klaarzetten voor de bode.	Controleren van ingevoerde verrichtingen.

Tweede zitting

Benodigdheden

- Techniekwerk
- Behandeltray
- Boortjes
- Hoekstukken
- Meerfunctiespuit
- Anesthesiespuit en –carpules
- Composietcement
- Prime and bond en self cure activator
- Kunststof spatel
- Mengblokje
- 1 applicator + dappenglaasje
- Floss
- Articulatiepapier in houder
- Wattenrollen
- Uithardlamp met oranje scherm

Facing porselein

Werkwijze

Assistente

Anesthesie aangeven.

Techniekwerk op de tray zetten.

Floss klaarleggen.

Articulatiepapier in houder aangeven.

Patiënt handspiegel geven.

Wattenrollen aangeven.

Etsgel aangeven.

Bonding en activator mengen en aangeven.

Pasta A+B mengen met spatel.

Met lamp uitharden.

Opruimen.

Relevante gegevens invoeren in computer.

Kopie van de technieknota in de patiëntenmap.

Tandarts

Anesthesie geven.

Informeren naar eventuele klachten.

Tijdelijke voorziening verwijderen.

Preparatie schoonmaken.
Techniekwerk passen.
Controleren contactpunten.
Controleren kleur en vormgeving.

Controleren occlusie en articulatie.

Patiënt laten beoordelen.

Werkomgeving droogleggen.

Elementen etsen.

Elementen van bonding voorzien.

Pasta in facing aanbrengen.

Facing plaatsen (bij meerdere elementen om en om plaatsen).
Overmaat cement verwijderen.

Verwijderen laatste cementresten en polijsten.

Laatste controle articulatie.

Controleren van ingevoerde verrichtingen.

Criteria

- Vorm en kleur naar wens.
 - Goede randaansluiting.
 - Goede contactpunten.
 - Tevreden patiënt.
-