

Rebasing

Doel

Een te ruim zittende prothese (volledig of partieel) d.m.v een nieuwe voering (kunsthars) aanpassen aan de huidige vorm van de kaak.

Eerste zitting

Benodigde materialen

- Afdruk materiaal
- Techniek handstuk en fraisen
- Alginaat (zie werkinstructie alginaat afdrukken)
- Afdruk lepels
- Grijs stents
- Gasbrander + aansteker
- Techniekbond
- Plastic zakje
- Adhesief

Werkwijze

Assistente	Tandarts
Afdrukpistool van nieuwe mengtip voorzien.	Ondersnijdingen in prothese ruim weghalen en randen inkorten.
Adhesief in prothese aanbrengen.	Randen opstentsen, indien nodig.
Prothese drogen en afdruk materiaal in prothese aanbrengen.	Prothese plaatsen.
	Functionele modelering van randen uitvoeren.
Bij frame of partiële prothese, alginaat aanmaken.	Lepel met alginaat over frame of partiële prothese plaatsen.
	Afdruk met frame verwijderen en controleren.
	Afdruk afspoelen, desinfecteren en in plastic zakje doen.
Afspraak met patiënt controleren.	
Afdruk afspoelen met koud water en desinfecteren.	
Opruimen.	
Techniekbond invullen.	
Relevante gegevens invoeren in computer.	
Techniekwerk klaarzetten voor de bode.	

Rebasing

Tweede zitting

Benodigdheden

- Techniekwerk
- Mondspiegel
- Articulatiepapier
- Techniekhandstuk en fraisen

Werkwijze

Assistente

Techniekwerk klaarzetten.

Relevante gegevens invoeren in computer.

Kopie nota opbergen.

Criteria

- Goede pasvorm.
- Geen pijnlijke plekken.
- In een dag klaar.

Tandarts

Prothese controleren op scherpe randen.

Prothese plaatsen.

Lengte randen controleren.

Prothese controleren op drukplaatsen en deze verwijderen.

Occlusie en articulatie controleren.

Patiënt instrueren.

Controleren van ingevoerde verrichtingen.
